

#### Regler for opsætning af alarmer.

- Der må ikke opsættes alarmudstyr på fællesarealer, herunder opgangene. Undtaget herfor er nøglebokse, se nedenstående.
- Anlægget må i det daglige ikke være til gene for omkringboende, herunder attention og betjenings lyde.
- Eventuel lyd giver må maksimalt afgive lyd i fem minutter ved alarm.
- E/F kan kræve eventuel lyd giver frakoblet ved gentagne fejlalarmer, denne må først genindkobles efter fremvisning af dokumentation for indregulering og/eller reparation af udstyret.

#### Regler for opsætning af nøglebokse.

- Der må kun opsættes cylinderformede nøglebokse som er indfældet i muren.
- Nøgleboksen må kun placeres i fundamentet uden for opgangsdøren efter følgende retningslinier:
- Nøgleboksens centrum placeres 100 mm under nederste række mursten.
- Første boks placeres 100 mm fra døråbning, efterfølgende bokse placeres med en afstand af 100 mm, målt centrum til centrum.
- Boksen skal nedtages ved fraflytning og fundamentet retableres.